

# Manual till klocka i B-hallen

- **GRUNDINSTÄLLNING INFÖR MATCH**

- 1) **Master reset** (båda samtidigt)
- 2) Tryck **B** → välj sportgren **E(upp)/F(ner)** till innebandy tryck **G** → välj
- 3) Tryck **E** → tid, ange ny matchtid ex 20 min (med nr knappar) **ENTER**
- 4) Tryck **F** → PAUS, ange ny paustid ex 5 min → **ENTER**
- 5) Spara på **A**

- **UNDER MATCH**

- 1) Sköt klockan med **start** (grön) och **stop** (röd)
- 2) Resultat med **+** och **-**, därefter **result** (i mitten) för att få resultatet på tavlan (**H** = hemmalag, **G**= bortalag)
- 3) Vid periodens slut tryck **start** för att sätta igång pausen. Efter pausen kommer ny period upp automatiskt

- **UTVISNINGAR**

- 1) Tryck **C** → (hemmalaget) Tryck **D** → (bortalaget)
- 2) Ange spelarnummer med sifferknapparna ex 5 → **ENTER**
- 3) Välj sedan sort av utvisning **A** = 2 min, **B** = 5 min etc → **ENTER**
- 4) Ta bort utvisning → välj **C** (hemmalag)/**D**(bortalag) ange spelarnummer ex 5 **ENTER** → tryck **G** (reset) → **ENTER**

- **TIMEOUT**

Hemmalag tryck **F**

Bortalag tryck **G**

- **BYTA MATCHTID EXEMPELVIS VID FELINSTÄLLD TID**

Först måste du se till att du har koll på resultat, utvisningar etc (eftersom klockan kommer att nollställas)

- 1) **Master reset** (båda knapparna)
- 2) Tryck **E** → ställ in ny matchtid ex 20 min → **ENTER**
- 3) "släpp" klockan i 1 sek, stoppa klockan → Tryck **MENU** → tryck **E** (tid) ange ny tid → skriv den tid det skulle ha varit ex 16 min → **ENTER** så räknar klockan därifrån, alltså 4 minuter kvar av matchen.

- **OM DU GLÖMMER ATT STARTA ELLER STOPPA KLOCKAN OCH VILL ÄNDRA FRAMÅT ELLER VILL TA TILLBAKA TIDEN PÅ KLOCKAN**

Tryck **MENU** → ange ny tid → **ENTER**

- **TA TILLBAKA OM PERIODNUMMER BLIVIT FEL**

Tryck **H** sedan på **E** för att backa i perioderna

- **TA BORT TIMEOUTN**

Tryck **H** sedan **F** (hemmalag) eller **G** (bortalag)

